

Lista de programação VACON VLT

Para alterar os parâmetros pressionar a tecla MENU até a seta indicativa selecionar Main Menu. Após utilizar as teclas ↑, ↓ e OK para selecionar e alterar os parâmetros.

Menu	INDEX	Descrição	Valor a programar	Unidade	Descrição
1.20				KW	Potencia do motor em KW
1.22				V	Tensão do motor
1.23				Hz	Frequencia do motor em Hz
1.24				A	Corrente nominal do motor
1.25				RPM	Rotação nominal do motor
1.29					AUTO AJUSTE
1.62			100	%	Comp. Escorregamento
1.80		Função parada	1		Parada CC
3.10		Ref. Predefinida			
	1		10,0	%	Velocidade de Baixa
	2		40,0	%	Velocidade de inspeção
	3		100,0	%	Velocidade de alta
3.41		Aceleração	2,0		Tempo de aceleração
3.42		Desaceleração	2,0		Tempo de desaceleração
5.10		Term. 18	8		term. Sobe
5.11		Term. 19	11		term. Desce
5.12		Term. 27	16		term. Velocidade 0
5.13		Term. 29	17		term. Velocidade 1
5.15		Term. 33	18		
5.40			32,0		RELE FREIO
2.01			100,0	%	Frenagem CC
2.02			1,5	S	Tempo frenagem CC
2.04			1,0	Hz	Frequencia para frenagem CC
2.20			Corrente nominal motor	A	Corrente de liberação do freio
2.22			0,5	Hz	Frequencia para fechamento do freio
Quando houver resistor de frenagem					
2.10			1,0		Habilita resistor de frenagem
2.11			Valor ohmico do Resis.		Resistor (Ohm)
Auto Ajuste					
Alterar o parametro 1.29 para o valor 2 e confirmar, Manter contatora SG-M pressionada e apertar a tecla HAND ON, Aguardar aparecer PUSH OK na tela e pressionar a tecla OK, apertar a tecla AUTO ON					
	Borne do inversor	Borne da interface			
	12	C	Comum		
	18	S	SOBE		
	19	D	DESCE		
	27	0	Velocidades		
	29	1			
	01	CF	Contato de Freio		
	02	CF			